ASD-10Q rookmelder



Beknopt gebruikersprotocol

1. Deze rookmelder heeft een **vaste batterij**,
   deze kan **NIET** worden verwijderd.
   Deze rookmelder alleen bevestigen met
   bijgeleverde kleefstrip of bevestigingsmateriaal.



2. **Activeren:**
   Activeer de rookmelder uiterlijk binnen 14 maanden na productiedatum.
   Plaats melder op bodemplaat en
   draai naar rechts tot “klik”; u hoort een 3-tonige beep.
   Druk vervolgens **5** seconden op de testknop;
   het pulserende test- alarm geluid stopt weer vanzelf.

3. **Normale situatie**: Rode led knippert 1 x per 4-5 minuten.

4. **Signalen :**
   3 x piepsignaal elke 40 seconden: rookmelder is vervuild.
   >> De rookmelder schoonmaken.

   1 x piepsignaal elke 40 seconden: batterijspanning probleem.
   >> Is de rookmelder ouder dan 10 jaar dan dient deze vervangen te worden.

5. **Belangrijk:** Regelmatig onderhoud!!

   Onderhoud = 1 x per maand stofzuigen op de openingen van de rookmelder +
   1 x per maand **5** seconden op testknop drukken
   [niet noodzakelijk om de melder van het plafond te halen]

6. **Belangrijk:** lees bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor aanvullende informatie.

WWW.FITO.NL - INFO@FITO.NL - +31 (0) 343 578920