Burghouwt



INVALPOSITIE INDICATOR FESTOOL FS-EP TS60

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10128257
Merk	FESTOOL
Soort product	Invalpositie-indicator
Type	FS-EP TS60
Artikelcode Fabrikant	578696
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549460863

Omschrijving

FS-EP TS60Invalpositie-indicator

Voor TS 60 K

Precieze invalzaagsneden voor alle zaagdieptes.We weten: Het nauwkeurig instellen van de insteekpositie is een uitdaging - vooral bij kleinere zaagdieptes wanneer er geen oriëntatie is. Het is vaak nodig om meerdere invalzaagsneden te maken of zelfs gevaarlijk achteruit te zagen. Met de indicator voor de invalzaagpositie kun je op elke zaagdiepte betrouwbaar het exacte inval- en uittredepunt van je zaagblad bepalen. Gewoon van bovenaf in de groef van de geleiderail schuiven en vastzetten. Stel vervolgens de schaal van de markeerindicator in op de diepte-instelling van je invalcirkelzaag, lijn deze uit met de afgetekende lijn en plaats de uitsparingen precies waar je ze nodig hebt. De markeerindicator kan ook magnetisch bevestigd worden aan de rechter- of linkerkant van de dragerplaat. Hierdoor kun je zaagsneden dicht bij muren betrouwbaar zagen, zelfs met beperkt of geen zicht op het zaagblad.• Exact invallen: In- en uittredepunt van het zaagblad wordt nauwkeurig aangegeven voor de gewenste zaagdiepte• Dicht tegen de muur invallen: Zagen op de zaagmarkering links en rechts van de geleiderail voor uitsparingen dicht bij de muur• Aanslagstop: Positie-indicator kan worden gebruikt als eind- en beginaanslag voor de machine• Eenvoudig uitlijnen: De positie-indicator kan direct worden uitgelijnd op de afgetekende lijn of de markering• Voor exacte uitsparingen met invalcirkelzaag en geleiderail FS/2Geschikt voorZwaartepunten voor de toepassingen• Exacte, maatnauwkeurige invalzaagsneden• Positie-indicator toont de exacte in- en uittredepositie van het zaagblad• Uitsparingen op posities dicht bij de muur• Invalzaagsneden met dezelfde lengte• Zaagbreedte-indicator voor toepassingen waarbij de afmeting zich rechts van de geleiderail bevindt - bijv. bij het

zagen van smalle paneelstroken of het werken met de FS aan de afzaagkantMeegeleverd• Achterste positie-indicator met dragerplaat en markeringsindicator• Voorste positie-indicator met dragerplaat en markeringsindicator