VOCHTVRETER® ORIGINAL

VOOR EEN COMFORTABEL THUIS



PRODUCTOMSCHRIJVING

Vochtvreter® bestrijdt vocht, condens en muffe geurtjes. Voor een comfortabel thuis. Bevat krachtige Vochtmagneet tab.

TOEPASSINGSGEBIED

Vochtvreter® bestrijd condens, vocht en muffe geurtjes. Vochtvreter® is reukloos, geluidloos, kost geen energie en gemakkelijk navulbaar. Vochtvreter® verlaagt een te hoge relatieve luchtvochtigheid in alle gesloten ruimtes met weinig of geen ventilatie. Ideaal voor de kelder, garage, zolder, kast, caravan, boot, schuur, ect.

EIGENSCHAPPEN

· Geschikt voor alle navullingen: tabs, navulzak en los zout
· Beschermt uw waardevolle spullen tegen vocht
· Kost geen energie
· Verfrist de lucht
· Schoon in gebruik
· Inclusief krachtige Moisture Magnet tab

VOORBEREIDING

Persoonlijke bescherming: Beschermende handschoenen dragen.

VERWERKING

Verbruik: 450g werkt ca. 3 maanden in een ruimte tot ca. 45m^3 en absorbeert ca. 0,5 liter water, afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en grootte van de ruimte.

Gebruiksaanwijzing:

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR NAVULLEN MET DE HANDIGE NAVULZAK OF VOCHTMAGNEET: Knip de verpakking voorzichtig open en haal de Navulzak of Vochtmagneet uit de verpakking. Haal de deksel van het apparaat en leg de Navulzak of Vochtmagneet in het bakje. Let op: zorg ervoor dat de navulzak niet uitsteekt aan de buitenkant. Zet de deksel weer terug en Vochtvreter® is klaar voor gebruik. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Wanneer de navulling volledig opgelost is kan het apparaat eenvoudig geleegd worden. (Gooi de lege Navulzak in de vuilnisbak). Zie aparte instructies voor het legen van het apparaat. Vul het apparaat met een nieuwe Vochtvreter® navulling. GEBRUIKSAANWIJZING VOOR NAVULLEN MET LOSSE KRISTALLEN Knip de verpakking voorzichtig open. Haal de kap van het apparaat en strooi de navulling gelijkmatig in het bakje tot de 'MAX' indicator. Zet de deksel weer terug en Vochtvreter® is klaar voor gebruik. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Wanneer de kristallen volledig opgelost zijn kan het apparaat eenvoudig geleegd worden. Zie aparte instructies voor het legen van het apparaat. Vul het apparaat met een nieuwe Vochtvreter® navulling. HET LEGEN VAN HET VOCHTVRETER® APPARAAT Open het apparaat binnenshuis boven het toilet, giet de bak leeg. Toilet goed naspoelen met water. Belangrijk: Gemorste vloeistof veroorzaakt vlekken. In geval van vlekken direct schoonmaken met veel water en grondig opdeppen en zonodig herhalen. Contact met leer en metaal vermijden: deze materialen kunnen aangetast worden.

Vlekken/resten: Gemorste vloeistof veroorzaakt vlekken. In geval van vlekken direct schoonmaken met veel water, grondig opdeppen en zonodig herhalen. Contact met leer, hout, natuursteen en metaal vermijden; deze materialen kunnen worden aangetast.

Tips: Plaats Vochtvreter® altijd op een vlakke en stabiele ondergrond.

Aandachtspunten: Bij lage temperaturen werkt Vochtvreter® langzamer. Bij verhoging van de temperatuur zal de werking weer versnellen. Contact met leer, hout, natuursteen en metaal vermijden; deze materialen kunnen worden aangetast.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Calciumchloride
Kleur:	Wit
Geurende:	Ja

OPSLAGCONDITIES

5 jaar
Opslaan in goed gesloten verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.